

KISEL KOKSNES AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Produkta apraksts:

Kisel koksnes aizsardzības līdzeklis, kas paredzēts visu veidu ar spiedienu piesūcinātu koka izstrādājumu apdarei, kā arī citu neaizsargātu koka virsmu apdarei ārpus telpām.

Kisel koksnes aizsardzības līdzeklis ir piemēroti, terasēm, āra mēbelēm, tiltiem, baseina klājam utt.

Pareizi lietojot, rezultātā ir izturīga, sudrabaini pelēka virsma ar ilglaicīgu noturību un izcilu aizsardzību pret pelējumu, sēnītēm. Galarezultātā sudrabaini pelēka virsma pakāpeniski izveidojas 1-3 mēnešus pēc virsmas apstrādes darbu pabeigšanas.

Kisel koksnes aizsardzības sistēma sastāv no vairākiem produktiem, kuri, atkarībā no vēlamā koksnes aizsardzības līmeņa, pēc norādītās instrukcijas, jāpielieto dažādos posmos.

Virsmas sagatavošana

Pirms apstrādes virsmai jābūt pilnīgi sausiai, nepieciešamības gadījumā virsmu notīrīt vai nomazgāt no putekļiem un citiem netīrumiem. Pirms apstrādes virsmu ieteicams viegli slīpēt ar smalku smilšpapīru.

Uzmanību! Kisel koksnes aizsardzības līdzekļi kodina stiklu, tāpēc pirms darbu uzsākšanas visas virsmas, kas var būt pakļautas šļakatām vai tamlīdzīgi, ir jāapklāj.

Virsmas apstrāde

1. Solis – virsmas mazgāšana ar Kisel mazgāšanas līdzekli

Ātri un vienmērīgi uzklājiet ar otu vai rullīti. Ļaujiet līdzeklim dažas minūtes iedarboties uz virsmu. Izmantojot rupju suku vai augstspiediena mazgātāju ar dušas sprauslu noskalojiet apstrādāto virsmu.

2. Solis - virsmas apstrāde ar Kisel impregnantu

Vienmērīgi uzklājiet ar otu vai rullīti divās kārtās, žūšanas intervāls starp kārtām vismaz divas stundas. Virsma lietojama ne ātrāk kā 4 stundas pēc otrās uzklāšanas. Pēc apstrādes virsmai ir nevienmērīgs oranžs izskats, kas apkārtējās laika apstākļu un ķīmiska procesa rezultātā pakāpeniski 1 – 3 mēnešu laikā izveidos vienmērīgu, dabiski pelēku nokrāsu. Šo procesu var paātrināt, virsmu regulāri skalojot ar ūdeni.

KISEL KOKSNES AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

TEHNISKĀ PRODUKTA DATU LAPA

2021-08-05

Lappuse 2/2

Virsmas apkope

Lai atbrīvotos no netīrumiem un lapām, katru pavasari virsmu ieteicams mazgāt ar ūdeni, izmantojot augstspiediena mazgātāju ar dušas sprauslu. Lai paildzinātu virsmas kalpošanas laiku vienu reizi divos gados atkārtoti apstrādāt virsmu ar Kisel mazgāšanas līdzekli, kā norādīts instrukcijā.

Vide

Darba laikā sargājiet acis un valkājiet aizsarg cimdus. Lai arī Kisel koksnes aizsardzības līdzekļi ir pilnīgi netoksiski, šķīdro krāsu atlikumus neliet kanalizācijā, bet nodot vides atkritumu nodošanas punktā.

TEHNISKIE DATI:

KISEL mazgāšanas līdzeklis

Apstrādājamā virsma	Ar spiedienu piesūcinātas koka un citas koka virsmas ārpus telpām
Saistviela	Silikāts
Cietie materiāli	5%
Blīvums	1.02 kg/l
Pārkrāsojams	12h
Patēriņš	5-10 m ² /l

KISEL impregnants

Apstrādājamā virsma	Ar spiedienu piesūcinātas koka un citas koka virsmas ārpus telpām
Saistviela	Nātrija / kālija silikāts
Blīvums	1.10 kg/l
Putekljains	1h
Pārkrāsojams	2-4h
Patēriņš	5-6 m ² /l

