



TIKKURILA

PENSSELIPESU

DARBARĪKU MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS

APRAKSTS

Šķīdinātājus nesaturošs mazgāšanas līdzeklis darbarīku mazgāšanai.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Darbarīki, piemēram, dažāda veida otas, ruļļi u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Lietot atšķaidītu darbarīku tīrīšanai nekavējoties pēc krāsošanas. To var izmantot darbarīku tīrīšanai pēc krāsošanas ar eļļas krāsām, alkīda krāsām vai lakām, kā arī ūdens dispersijas krāsām. Pensselipesu viegli noņem krāsu no, piemēram, otām. Mazgāšanas līdzeklis mīkstina otas sarus. Iztīra arī viegli sacietējušas otas. Nebojā koku, stiklu, gumiju vai plastmasu.

PENSSELIPESU

TEHNISKIE DATI

Iepakojumi	1 l, 5 l
Bļivums (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

PENSSELIPESU

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Iztīrīt darbarīkus uzreiz pēc lietošanas. No otas notīrīt lieko krāsu, piemēram, pret bundžas malu. Iemērkot otu neatšķaidītā Pensselipesu un atstāt apm. uz 10 minūtēm. No otas notīrīt krāsas un Pensselipesu maisījuma pārpalikumus un rūpīgi izskalot ar ūdeni. Ja nepieciešams, var izmantot ziepes. Arī viegli sacietējušas otas var tīrīt ar Pensselipesu. Ievietot otu aizveramā bundžā un atstāt apm. uz 24 stundām. Ja nepieciešams, procesu atkārtoti. Pensselipesu var izmantot atkārtoti: atstāt maisījumu noslēgtā bundžā, kamēr krāsas nogulsnes ir nosēdušās bundžas dibenā. Pensselipesu šķīdumu rūpīgi pārlej citā bundžā. Uzglabājot darbarīkus Pensselipesu šķīdumā, rūpīgi aizvērtā bundžā, tie saglabās savu sākotnējo formu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Neizliet neatšķaidītu produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: alcohols, C9-11, ethoxylated. **BĪSTAMI.** Izraisa nopietnus acu bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus vai sejas aizsargus. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur 15 – 30 % nejonu virsmaktīvās vielas un fosfātus < 5 %.



GHS05

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.